








d. Mise en marche du lave-vaisselle

o Démarrer un cycle de lavage

Programme	Information sur le cycle sélectionné	Description du cycle	Détergent (prélavage/lavage)	Temps de lavage (min)	Energie (Kwh)	Eau (L)	Aide au rinçage
Auto 	Le lavage automatique nettoie automatiquement en fonction de la saleté sur la vaisselle.	Prélavage (45 degrés) Autolavage (55-65 degrés) Rinçage Rinçage (50-55 degrés) séchage	5g/30g (ou 2 en 1)	85-150	1.050-1.551	10.6-15.9	Oui
Intensif 	Pour la vaisselle très sale, comme des marmites, casseroles et plats avec des salissures sèches	Prélavage (50 degrés) Lavage (65 degrés) Rinçage Rinçage (60 degrés) séchage	5g/30g (ou 2 en 1)	205	1.651	16.5	Oui
Universel 	Pour les vaisselles normalement sales, comme les casseroles, assiettes, verres et casseroles un peu souillées.	Prélavage (45 degrés) Lavage (55 degrés) Rinçage Rinçage (60 degrés) Séchage	5g/30g (ou 2 en 1)	175	1.451	16.5	Oui
ECO (*EN50242)	Il s'agit du programme standard. Il convient pour le lavage de la vaisselle normalement sale. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle.	Lavage (50 degrés) Rinçage Rinçage (50 degrés) Séchage	5g/30g (ou 2 en 1)	198	0.833	10.0	Oui
Fragile 	Pour la verrerie	Prélavage (40 degrés) Lavage (50 degrés) Rinçage Rinçage (50 degrés) Séchage	5g/30g (ou 2 en 1)	120	0.902	13.5	Oui
90 Min 	Pour les charges légèrement sales, il est nécessaire d'utiliser un produit de rinçage et de séchage.	Lavage (55 degrés) Rinçage Rinçage (50 degrés) Séchage	35g (ou 1)	90	0.891	10.3	Oui
Rapide 	Un court lavage pour les vaisselles légèrement sales qui n'ont pas besoin de séchage	Lavage (40 degrés) Rinçage (40 degrés) Rinçage (55 degrés)	15g (ou 1)	30	0.781	11.0	Non
Soak 	Pour rincer des assiettes que vous projetez de laver plus tard le même jour	Prélavage		15	0.021	4	Non

- Tirez les paniers supérieur et inférieur, chargez la vaisselle et repoussez les paniers. Il est recommandé de charger le panier inférieur en premier, puis le supérieur (voir le paragraphe intitulé "Chargement du lave-vaisselle"). Versez le détergent (voir le paragraphe intitulé "Sels, Détergent et Aide au rinçage")
- Assurez-vous que la porte soit correctement fermée. Un clic peut se faire entendre lorsque la porte est parfaitement fermée.
- Assurez-vous que l'appareil soit branché et que l'alimentation en eau soit ouverte à pleine pression.
- Pressez le bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche l'appareil.
- Tournez le sélecteur de programme pour choisir le programme de lavage désiré (Les différents programmes et leurs descriptions sont décrits dans le tableau du cycle de lavage). Une fois le programme sélectionné, le voyant lumineux va s'allumer.
- Pressez le bouton Marche/Arrêt, le programme se met en route.
- Quand le lavage est terminé, vous pouvez éteindre l'appareil.