

Utilisation du poêle à granulés

En mi-saison ou en hiver le poêle permet de chauffer le gîte sans utiliser les radiateurs électriques de manière intensive. Son utilisation est simple mais nécessite de respecter quelques usages.

Les paramètres de température par défaut sont réglés pour donner une atmosphère agréable, il n'est pas utile de les modifier. Le poêle est donc indépendant si on le laisse utiliser ses paramètres.

Remplir le stock de granulés

Les granulés sont disponibles en sacs de 15 kg. Quelques sacs sont présents à côté d'une boîte en fer noir. Lorsque le stock à l'intérieur de la boîte est vidé de moitié, ouvrez et versez un sac dans la boîte. Cette étape permet de disposer de granulés plus secs et moins poussiéreux. Une pelle spécifique est disponible dans la boîte pour verser les granulés.



Remplir le réservoir à granulés

La trappe située sur le dessus du poêle sert à ouvrir le réservoir à granulés. Ne laissez jamais le réservoir se vider, car dans ce cas le poêle se mettrait en sécurité et s'arrêterait de chauffer. Tous les matins, par principe, utilisez la pelle et les granulés de la boîte et versez ces derniers dans le réservoir jusqu'à hauteur de la grille. Refermez la trappe.



Modifier temporairement la consigne de température

Pour augmenter ou diminuer la consigne, appuyer sur les touches – et + situées à gauche sur le panneau de contrôle, et valider par un appui sur la touche SET.